

Verklebeleitfaden Felgenrandaufkleber

Schritt 1: Felge gründlich reinigen

Felge muss Staub- und frei von Fetten oder Ölen sein. Die Hände sollten dies auch sein.

Schritt 2: Motorrad auf den Seitenständer stellen und sichergehen, dass das Motorrad auf festem Untergrund steht

**Schritt 3: Einen Folienstreifen abziehen und zwischen Daumen und Zeigefinger 3cm vom oberen Ende des Aufklebers halten
Die Finger können ruhig die Klebefläche berühren**

**Schritt 4: Auf halber Höhe der Felge anfangen von oben nach unten zu verkleben.
Der Daumen kann am Reifen als Justierhilfe vorbeigeführt werden**

**Schritt 5: Die Felge entgegen der Fahrtrichtung drehen und Schritt 4 wiederholen. Die nachfolgenden Aufkleber 1-3 mm über/auf den vorigen Aufkleber kleben
-> so schließt sich ein perfekter 360°Kreis**

Schritt 6: Mit einem weichen Tuch über die Aufkleber streichen damit die Folie überall klebt.

Schritt 7: Den Kleber der Aufkleber 2 Stunden einwirken lassen. Danach Schritt 6 Wiederholen. Fertig.

Wichtig: Die Aufkleber sollten bei Zimmer / Garagentemperatur verklebt werden ab 15°

Diese Anleitung ist nur ein Tip, keine verbindliche Erfolgsgarantie.

<http://www.schulze-NewMedia.de>