

VERKLEBEANLEITUNG FELGENRANDAUFKLEBER

SCHRITT 1

Felge gründlich reinigen. Felge muss frei von Staub, Fetten und Ölen sein.

SCHRITT 2

Motorrad auf den Seitenständer stellen und prüfen, ob das Motorrad auf festem Untergrund steht.

SCHRITT 3

Einen Folienstreifen abziehen und zwischen Daumen und Zeigefinger 3 cm vom oberen Ende des Aufklebers halten. Die Finger können ruhig die Klebefläche berühren.

SCHRITT 4

Auf halber Höhe der Felge beginnen von oben nach unten zu verkleben. Der Daumen kann am Reifen als Justierhilfe vorbeigeführt werden.

SCHRITT 5

Die Felge entgegen der Fahrtrichtung drehen und Schritt 4 wiederholen. Die nachfolgenden Aufkleber 1–3 mm überlappend auf den vorigen Aufkleber kleben. So schließt sich ein perfekter 360° Kreis.

SCHRITT 6

Mit einem weichen Tuch über die Felgenaufkleber streichen, damit die Folie überall klebt.

SCHRITT 7

Der Kleber der Felgenrandaufkleber muss 2 Stunden einwirken. Danach kann Schritt 6 wiederholt werden. FERTIG!

BITTE BEACHTEN!!**WICHTIG:**

Die Aufkleber sollten bei mindestens 18°C verklebt werden, sonst kann sich der Kleber nicht aktivieren.

Diese Anleitung ist ein Tipp, keine verbindliche Erfolgsgarantie.

www.felgenaufkleber.com